



これ簡単！鉄骨仮定断面算定の入力について、建物スパンが5スパンを超える場合や、エリアごとにスパンが異なる場合等の入力方法について

均等なスパンで5スパンを超える建物の入力 ※下図は全て梁伏図と考えてください




5スパン分を切り取って入力する

ばらつきのあるスパンで5スパンを超える建物の入力




最大スパンを含む5スパン分を切り取って入力

エリアによってスパンが異なる建物の入力



①大きいスパンのエリアを切り取って入力



②小さいスパンのエリアを切り取って入力

以上により各エリア毎の最大部材が把握できます。

※ 以上のように建物全体を入力できなくても主要なスパン部分を入力できれば最大部材の算出はできます。もちろん実施設計時には様々な要因により当ツールにて算出された部材とは前後すると思いますので、あくまでも大まかな部材と考えてください。

※ なお8階建を超える建物については算定できません。